

La passerelle ACW/GW (Atim Cloud Wireless/Gateway) est une passerelle locale vers le réseau Sigfox. Grâce à son port mini-USB, il est possible de configurer le boîtier et par la suite de récupérer ses données sur [www.atim.fr](http://www.atim.fr) ou sur le backend de Sigfox.

### Montage :

Le boîtier se fixe sur une paroi plane ou un tube suivant le type d'installation souhaité. Le montage sur tube ou sur rail DIN nécessite un accessoire en option.

- 868MHz
- 14dBm
- Plateforme Atim Cloud
- Jusqu'à 10km



## Spécifications

Modèle	ACW/GW
Fréquence radio	868MHz
Puissance radio	25mW ↔ 14dBm
Température de fonctionnement	-20°C/+55°C
Courant d'alimentation radio active	1A <sub>max</sub>
Tension d'alimentation	10-30V <sub>cc</sub>
Portée	Jusqu'à 10km en extérieur